
S1
12V
OFF
ON
L2
D2
T3
C7
C5
D1
C2
T4
R6
R7
CN1
U1
C1
U4
R8
R5
R4
C4
R9
R1
R3
R2
6V
R10
VR2
200V
R12
R11
VR1
E1
DS1
G
6E1P Winker
12V